



Icon


HR

Kod: 16008x, 16009x

Termo boca od nehrđajućeg čelika vakuumski izolirana

Zahvaljujemo na kupnji proizvoda Thermos®. Molimo pročitajte ovaj priručnik prije upotrebe. Nakon što ga pročitate, molimo vas sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.

Shema proizvoda



Upute za uporabu

1) Otvaranje zatvarača

Otpustite zatvarač suprotno od kazaljke na satu.

2) Punjenje termo boce

Termo šalicu napunite maksimalno do linije s oznakom "DO NOT FILL ABOVE LINE". Prekomjerno punjenje iznad ove crte može uzrokovati propusnost poklopca. Za postizanje boljih rezultata izolacije, zagrijavajte/ohladite termos bocu toplom/hladnom vodom za otprilike 1 minutu.

3) Zatvaranje zatvarača

Pritegnite zatvarač u smjeru kazaljke na satu.

4) Ispijanje pića

Prilikom otvaranja i ispijanja termosicu držite u okomitom položaju kako biste izbjegli prolijevanje pića. Okrenite unutarnji dio zatvarača u smjeru suprotnom od kazaljke na satu u položaj "OPEN" (čut ćete škljocanje). Piće sada može teći kroz otvore u zatvaraču. Kako biste zatvorili termo šalicu, okrenite unutarnji dio zatvarača u smjeru kazaljke na satu u položaj "CLOSE".

Zatvarač Dura-seal™

Rasklapanje zatvarača

- 1) Okrenite unutarnji dio zatvarača u položaj "OPEN" (čut ćete škljocanje).
- 2) Okrenite zatvarač naopako.

Sklapanje zatvarača


- 1) Stavite unutarnji dio zatvarača u vanjski dio.
- 2) Poravnajte strelicu na unutarnjem dijelu zatvarača s natpisom "OPEN".

3) Izgurajte s oba palca unutarnji dio zatvarača (čut ćete škljocanje).

4) Očistite sve dijelove zatvarača i ostavite da se temeljito osuše.

3) Gurnite s oba palca unutarnji dio zatvarača (čut ćete škljocanje).

4) Stavite brtvu.



Održavanje

- Prije prve uporabe i nakon svake uporabe termosicu uvijek operite mlakom vodom i ostavite da se dobro osuši. Čuvajte s otvorenim zatvaračem.
- Termo šalice se može prati u perilici posuđa (gornja košarica). Međutim, preporučeno je obzirno ručno pranje.
- Za čišćenje možete koristiti neutralan neabrazivan deterdžent, bjelilo na bazi kisika (osim vanjskog dijela tijela termo šalice).
- Jednom godišnje provjerite nepropusnost termosice, po potrebi zamijenite istrošene dijelove novima – vidi poglavlje Rezervni dijelovi.

Sigurnosne upute

- ✗ Nije prikladno za gazirana pića, sipani čaj i kvarljiva pića kao što su mlijeko, mliječni napici, pulpa,
- ✗ ne koristite termosicu ako je unutarnji sloj oštećen i piće uđe između stijenki termosice ili ako termosica izgubi svoja izolacijska svojstva,
- ✗ ne koristite oštre predmete, ne ostavljajte tijelo termosice u vodi,
- ✗ ne stavljajte na užarene površine, ne stavljajte u mikrovalnu pećnicu,
- ✗ ne koristite razrjeđivač, benzin, žicu za suđe, prašak za čišćenje,
- ✗ ulja ili kreme mogu oštetiti završni sloj tijela termosice,
- ✗ ne koristite bjelilo na vanjskom dijelu tijela termosice, ne sterilizirajte kuhanjem,
- ✗ nije namijenjeno djeci mlađoj od tri godine, u slučaju vrućeg napitka ne davati djeci.
- ✓ Koristite samo za piće.



Specifikacija

Zapremina: 470 ml

Keeps Hot: 7 h

Težina: 0,43 kg (0,46 kg s ručkom)

Keeps Cold: 22 h

Dimenzije: visina – 19,3 cm

promjer – 8,9 cm (12,9 cm preko ručke)

*Učinkovitost izolacije je izražena u satima. Mjeri se vrijeme tijekom kojeg se temperatura napitka mijenja od početne do konačne vrijednosti, a temperatura okoline je 20°C. Keeps Hot: početna temperatura 95°C, konačna temperatura 49°C. Keeps Cold: početna temperatura 1°C, konačna temperatura 13°C.

Rezervni dijelovi

Zatvarač i brtva su *potrošni dio* – redovito provjeravajte nije li istrošen i po potrebi ga zamijenite novim.

Rezervni dijelovi: 1) zatvarač; 2) brtva

Rezervne dijelove možete naručiti na www.thermos.hr ili kod svog prodavača.

Kontakt

Autorizirani distributer Thermos:

Nisen s.r.o.

web stranica: www.thermos.hr

