



Refreshing

HR

Kod: 16010x, 16011x

Termo boca od nehrđajućeg čelika vakuumski izolirana s ručkom i slamkom

Zahvaljujemo na kupnji proizvoda THERMOS®. Molimo pročitajte ovaj priručnik prije upotrebe. Nakon što ga pročitate, molimo vas sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.

Upute za uporabu

1) Otvaranje zatvarača

Otpustite zatvarač suprotno od kazaljke na satu.

2) Punjenje termo boce

Termo šalicu napunite maksimalno 3 cm ispod gornjeg ruba termo šalice. Ako se prepuni, može doći do curenja iz zatvarača. Za postizanje boljih rezultata izolacije, zagrijavajte/ohladite termos bocu toplom/hladnom vodom za otprilike 1 minutu.

3) Zatvaranje zatvarača

Zatvarač se može staviti na tijelo termosice kako bi termo šalicu mogli udobno koristiti ljevaci i dešnjaci. **Za dešnjake:** Držite ručku termo šalice u pravoj ruci i stavite zatvarač otvorom za pijenje prema sebi (iznad logoa THERMOS na tijelu termo šalice). Zategnite zatvarač u smjeru kazaljke na satu. **Za ljevake:** Držite ručku termo šalice u lijevoj ruci i stavite zatvarač otvorom za pijenje prema sebi (logo THERMOS na tijelu termo šalice nalazi se na nasuprotnoj strani). Zategnite zatvarač u smjeru kazaljke na satu.

4) Ispijanje pića

Prilikom otvaranja i ispijanja termosicu držite u okomitom položaju kako biste izbjegli prolijevanje pića. Pomaknite klizni poklopac prema sredini termo šalice sve do krajnjeg položaja. Napitak je moguće piti izravno iz usnika termo šalice ili slamkom koja je sastavni dio pakiranja. Kako biste zatvorili termo šalicu, pomaknite klizni poklopac od sredine termo šalice prema rubu zatvarača i tako prekrijte otvor za pijenje. Zatvarač sprječava brizganje napitka iz termo šalice. Međutim, proizvod nije vodonepropustan, stoga ga nosite u vertikalnom položaju.


Zatvarač

Rasklapanje zatvarača

- 1) Okrenite zatvarač naopako.
- 2) Pritisnite kukice kliznog poklopca prema sebi i izvucite klizni poklopac iz zatvarača.
- 3) Uklonite brtvu.
- 4) Očistite sve dijelove zatvarača i ostavite da se temeljito osuše.

Sklapanje zatvarača

- 1) Stavite brtvu.
- 2) Gurnite klizni poklopac u zatvarač (čut ćete škljocanje).



Održavanje

- Prije prve uporabe i nakon svake uporabe termosicu uvijek operite mlakom vodom i ostavite da se dobro osuši. Čuvajte s otvorenim zatvaračem.
- Termo šalica nije prikladna za perilicu posuđa.
- Za čišćenje možete koristiti neutralan neabrazivan deterdžent, bjelilo na bazi kisika (osim vanjskog dijela tijela termo šalice).

Sigurnosne upute

- ✗ Nije prikladno za gazirana pića, sipani čaj i kvarljiva pića kao što su mlijeko, mliječni napici, pulpa,
- ✗ ne koristite termosicu ako je unutarnji sloj oštećen i piće uđe između stijenki termosice ili ako termosica izgubi svoja izolacijska svojstva,
- ✗ ne koristite oštre predmete, ne ostavljajte tijelo termosice u vodi,
- ✗ ne stavljajte na užarene površine, ne stavljajte u mikrovalnu pećnicu,
- ✗ ne koristite razrjeđivač, benzin, žicu za suđe, prašak za čišćenje,
- ✗ ulja ili kreme mogu oštetiti završni sloj tijela termosice,
- ✗ ne koristite bjelilo na vanjskom dijelu tijela termosice, ne sterilizirajte kuhanjem,
- ✗ nije namijenjeno djeci mlađoj od tri godine, u slučaju vrućeg napitka ne davati djeci,
- ✗ **proizvod nije vodonepropustan,**
- ✗ **ukoliko termo šalicu nagnete ili okrenete naopako, može doći do prolijevanja ili brizganja napitka iz termo šalice – opasnost od oparivanja,**
- ✗ **slamka nije namijenjena za vruće napitke – opasnost od oparivanja.**
- ✓ Koristite samo za piće,
- ✓ prenosite u vertikalnom položaju – zatvarač je otporan na brizganje napitka,
- ✓ slamka je namijenjena samo za hladne i tople napitke.



Specifikacija

Zapremina: 850 / 1100 ml

Keeps Hot: 6/6 h

Težina: 0,49 / 0,55 kg

Keeps Cold: 6/6 h

Dimenzije: visina – 21,2 / 25,0 cm

promjer – 9,8 / 9,8 cm (14,1 cm preko ručke)

*Učinkovitost izolacije je izražena u satima. Mjeri se vrijeme tijekom kojeg se temperatura napitka mijenja od početne do konačne vrijednosti, a temperatura okoline je 20°C. Keeps Hot: početna temperatura 95°C, konačna temperatura 49°C. Keeps Cold: početna temperatura 1°C, konačna temperatura 13°C.

Rezervni dijelovi

Zatvarač i brtva su *potrošni dio* – redovito provjeravajte nije li istrošen i po potrebi ga zamijenite novim.

Rezervni dijelovi: 1) zatvarač; 2) slamka

Rezervne dijelove možete naručiti na www.thermos.hr ili kod svog prodavača.

Kontakt

Autorizirani distributer THERMOS:

Nisen s.r.o.

web stranica: www.thermos.hr

