


Zahvaljujemo na kupnji proizvoda Thermos®. Molimo pročitajte ovaj priručnik prije upotrebe. Nakon što ga pročitate, molimo vas sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.

Schema proizvoda



Upute za uporabu

1) Otvaranje zatvarača

Otpustite zatvarač suprotno od kazaljke na satu.

2) Punjenje termo boce

Napunite napitak do crte označene na unutarnjoj strani termos boce. Reljefna linija je otprilike 3 cm ispod gornjeg ruba tijela termos šalice. Prekomjerno punjenje iznad ove crte može uzrokovati propusnost poklopca. Za postizanje boljih rezultata izolacije, zagnjavajte/ohladite termos bocu toplom/hladnom vodom za otprilike 1 minutu.

3) Zatvaranje zatvarača

Pritegnite zatvarač u smjeru kazaljke na satu.

4) Ispijanje pića

Prilikom otvaranja i ispijanja termosicu držite u okomitom položaju kako biste izbjegli prolijevanje pića. Okrenite ručicu na poklopcu termosice u bilo kojem smjeru u položaj "open" (dok ne čujete ili ne osjetite klik). Piće sada može istjecati kroz otvore u pojiljici poklopca. Kako biste zatvorili termos bocu, okrenite polugu na poklopcu za četvrtinu okretanja kruga u bilo kojem smjeru u položaj "close" (dok ne čujete ili osjetite klik).

Rastavljanje poklopca DrinkLock

U svihu čišćenja, možete rastaviti zatvarač na sljedeći način, vidi Shema proizvoda.

1) Odmknite čep u smjeru suprotnom od kazaljke na satu s tijela termosice, otvornite zatvarač u položaj "open" i okrenite ga naopako.

2) Bravu (zatvarač) otpustite okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i podizanjem prema gore.


3) Uklonite bitvu brave (zatvarača).

4) Izvadite disk.

5) Skinite brtvu poklopca s tijela poklopca.

6) Očistite sve dijelove poklopca i ostavite da se dobro osuše.

7) Obrnutim postupkom sastavite zatvarač. Sve brtve moraju biti ispravno postavljene (pogledajte sliku ispod – ispravna pozicije brtve poklopca) kako bi ispravno funkcionirale.



Održavanje

- Prije prve uporabe i nakon svake uporabe termosicu uvijek operite mlakom vodom i ostavite da se dobro osuši. Čuvajte s otvorenim poklopcem.
- Za čišćenje možete koristiti neutralni, neabrazivni deterdžent ili izbjeljivač na bazi kisika.
- Vanjsku stijenku termosice s površinskom obradom (boja, lak, tisak) tretirajte samo vlažnom krpom.
- Jednom godišnje provjerite nepropusnost termosice, po potrebi zamijenite istrošene dijelove novima - vidi poglavlje Rezervni dijelovi.

Sigurnosne upute

- ✗ Nije prikladno za pića s mješavinama, tekući čaj i kvajljiva pića kao što su mlijeko ili pulpa,
- ✗ nemojte koristiti termosicu ako je unutarnji plašt oštećen i piće uđe između stijenki termosice ili ako termosica izgubi svoja izolacijska svojstva,
- ✗ nemojte koristiti oštre predmete, ne ostavljajte tijelo termosice u vodi,
- ✗ ne stavljajte vruće predmete, ne stavljajte u mikrolvalnu pećnicu,
- ✗ ne upotrebljavajte razrjeđivač, benzin, žičanu vunu, prašak za čišćenje,
- ✗ ulja, deterdženti ili kreme mogu oštetiti površinski sloj tijela termosice,
- ✗ ne koristite izbjeljivač na vanjskom dijelu termos boce, ne sterilizirajte kuhanjem,
- ✗ nije namijenjeno djeci mlađoj od tri godine, u slučaju korištenja kipućeg napitka ne davati djeci,
- ✗ **nije prikladno za pranje u perilici posuđa.**
- ✓ Koristite samo za piće.



Specifikacija

Zapremina: 470 ml
Težina: 0,37 kg (0,45 kg s ručkom)
Dimenzije: visina – 20 cm
 promjer – 8,5 cm (12 cm preko ručke)



*Učinkovitost izolacije je izražena u satima. Mjeri se vrijeme tijekom kojeg se temperatura napitka mijenja od početne do konačne vrijednosti, a temperatura okoline je 20°C. Keeps Hot: početna temperatura 95°C, konačna temperatura 49°C. Keeps Cold: početna temperatura 1°C, konačna temperatura 13°C.

Rezervni dijelovi

Zatvarač i brtva su *potrošni dio* – redovito provjeravajte nije li istrošen i po potrebi ga zamijenite novim.

Rezervni dijelovi: 1) zatvarač ; 2) set brtva

Rezervne dijelove možete naručiti na www.thermos.hr ili kod svog prodavača.

Kontakt

Autorizirani distributer Thermos:

Nisen s.r.o.

web stranica: www.thermos.hr

